



Bedienungseinleitung


Schaukelpferd mit Musik & Mechanischer Funktion!



Erstickengefahr: kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Max bis 30Kg belastbar.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig bevor Sie das Spielzeug benutzen.

Inhalt der Lieferung:



Aufbauanleitung

1. Befestigen der Schaukel mit den Schrauben
2. Befestigen der Pferdebeine mit Hilfe der Muttern in den Löchern der Schaukel
3. Anschrauben der Handgriffe an den Kopf des Pferdes




Achtung!

Das Spielzeug muss korrekt aufgebaut werden um eine optimale Sicherheit zu garantieren. Die Montage muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern fest und sicher angebracht wurden und nicht hervorschauen. Eine regelmäßige Kontrolle aller beweglichen Teile ist unbedingt erforderlich. **Lassen Sie Ihr Kind mit dem Spielzeug nie unbeaufsichtigt.**

Batterie Box

Dieses Spielzeug ist batteriebetrieben durch 3 x AA Batterien.

1. Entnehmen Sie die Batteriebox aus der Tasche im Bauch des Pferdes.
2. Öffnen Sie die Batteriebox mit einem Schraubendreher.
3. Legen Sie die Batterien entsprechend der Polung ein.
4. Verschließen Sie die Batteriebox mit dem Schraubendreher.
5. Legen Sie die Batteriebox zurück und schließen Sie die Tasche.
6. Drücken Sie die Ohren des Pferdes – es macht Musik & Mund & Schwanz bewegt sich.



Achtung!

- verschiedene Batterietypen, alte und neue Batterien bitte nicht mischen
- Batterien müssen entsprechend der Polung eingelegt werden
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen
- Ausgelaufene Batterien sind Vorschriftsgemäß zu entsorgen.



nur mit der Hand abwaschen



nicht bügeln



keine Chlorbleiche verwenden



Nicht trocken reinigen

Bitte die Gebrauchsanweisung für spätere Referenzen aufheben.

Geprüft nach Norm EN 71- 1,2,3,9, EN 62115, EMC, RoHS, Azo -Frei

Sicherheit geprüft bei TÜV Rheinland mit Test Report Nr. Q00082488-1

„KJ-World“

Marktstr.42

D-53859 Niederkassel

E-Mail: info@qeridoo.de

Web: www.qeridoo.com

Alle Rechte an dieser Anleitung verbleiben bei „KJ-World“.
Texte, Angaben und Abbildungen dieser Anleitung dürfen nicht
vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs
unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt werden.

Weitere Anleitungen in anderen Sprachen für die Benutzung dieses Anhängers
können bei „KJ-World“ nachbestellt werden oder unter www.Qeridoo.com downgeloaded werden.

Diese Anleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Sollten Sie dennoch Fehler feststellen, wären wir Ihnen für einen entsprechenden Hinweis dankbar.

WETOYS®



ASSEMBLY INSTRUCTIONS




WARNING: THIS TOY IS TO BE ASSEMBLED BY AN ADULT.

CHOKING HAZARD ! - SMALL PARTS NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

“IMPORTANT!”

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

MAX: 30KGS RECOMMEND AGE GROUP: 3-6 YEARS



LIST OF COMPONENTS:

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1: Locate dowel pegs on cross bar into holes on wooden rockers, gently tap all the way in. Screw the two long bolts into the hole on each side.

STEP 2: Fix the horse onto the wooden rockers using the four small bolts; ensuring all nuts are on the inside.

STEP 3: Screw the wooden handles onto the bolts on each side of the horse's head.



ATTENTION:

- ASSEMBLY BY AN ADULT.

-MAKE SURE THAT THE SCREWS ARE FIRMLY SCREWED.

-CHECK THE ASSEMBLIES PERIODICALLY.

-ADULT SUPERVISION REQUIRED IN USE. SHOES MUST BE WORN IN USE.

-THIS TOY IS DESIGNED TO CARRY ONLY ONE RIDER. NEVER USE NEAR STEPS, SLOPED DRIVE WAY, HILLS, ROADWAYS, SWIMMING POOLS OR OTHER BODIES OF WATER.

-INSPECT TOYS PERIODICALLY FOR LOOSE OR DAMAGED PARTS. REMOVE ALL TAGS AND PACKAGING BEFORE USE.

-NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE, DUE TO SMALL PARTS WHICH CAN BE SWALLOWED.

BATTERY BOX

This toy is battery operated. It requires 3XAA Battery. (Batteries are included in the box.)

STEP 1: Take the battery box out of the pocket at the belly of the horse.


STEP 2: Open the battery box with a screw driver.

STEP 3: Insert the batteries with correct polarity.

STEP 4: Fix the battery box cover with screw driver.

STEP 5: Put the battery box back to the pocket and close the pocket.

STEP 6: Press the ears of the horse. It will make cowboy music & mouth moving & moving tail.



ATTENTION:

- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.



- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Remove the batteries from the toy if you do not use the toy for a long time.



Test Norm: EN 71- 1,2,3,9, EN 62115, EMC, RoHS, Azo -Frei

Test: TÜV Rheinland / Test Report Nr. Q00082488-1

„KJ-World“
 Marktstr.42
 D-53859 Niederkassel
 E-Mail: info@qeridoo.de
 Web: www.qeridoo.com

Alle Rechte an dieser Anleitung verbleiben bei „KJ-World“.
 Texte, Angaben und Abbildungen dieser Anleitung dürfen nicht
 vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs
 unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt werden.
 Weitere Anleitungen in anderen Sprachen für die Benutzung dieses Anhängers
 können bei „KJ-World“ nachbestellt werden oder unter www.Qeridoo.com downgeloadet werden.
 Diese Anleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Sollten Sie dennoch Fehler feststellen, wären wir Ihnen für einen entsprechenden Hinweis dankbar.